

Installationsanvisning för IdéCollections vinylgolv

Allmänt

Plattorna måste förvaras på plant underlag och parallellt i små högar. IdéCollections vinylgolv ska före installation förvaras i lokalen minst 24 timmar för att acklimatisera sig till en temperatur på 18° till 26° C. Luftfuktigheten får ej överskrida 70% för bästa resultat. Undvik belastning av golvet första dygnet efter montering.

Underlag

IdéCollections vinylgolv kan läggas på de flesta underlag som är jämna, torra, sprickfria och fasta (allt enligt Hus AMA 98). Gammal golvbeläggning skall avlägsnas. Golven får ej läggas i ouppvärm- da lokaler. Betong och stenundergolv som ligger direkt på marken måste förses med en effektiv fuktspärr. Vidhäftningsförsämrade egenskaper på golvet liksom fett, färg, vax, olja eller andra föroreningar måste tas bort. Skarvar i spånskivor och liknande undergolv kan synas igenom om inte läggningen av undergolvet utförs noggrant och enligt leverantörens anvisningar.

Limrekommendation

Multitac MT Golv och Vägglim från Bostic AB samt Casco Proff Extra 3444 och Casco Proff Extreme 3450 från Casco fungerar bra med IdéCollections vinylgolv. Använd limspacklar i gott skick och rätt tandning. Rådfråga leverantör av lim.

Montering

Kontrollera innan läggning att materialet inte har några synliga fel. Plattorna limmas därefter med en limmängd på 3-4 m²/l. Vid läggning av plattorna tillämpas våt- eller sen våtlimning. Säkerställ god övervätning mellan underlaget och golvplattorna. Plattorna monteras tätt mot varandra med lätt tryck. Det är viktigt att plattorna inte pressas mot varandra. Vältning med minst 45 kg mattvält skall utföras omgående efter monteringen. Detta kan med fördel genomföras ytterligare en gång inom cirka 30 minuter. Vid stora utrymmen rekommenderas stegvis läggning. Eventuellt kvarvarande rester från lim på golvet avlägsnas med limtvätt eller av limtillverkaren rekommenderad produkt.

Övrigt

Materialpartier som skall användas i ett och samma rum måste alltid komma från samma partinummer. Trots att allt material noggrant kontrolleras före leverans kan fel förekomma. Skadade eller felaktiga golvplattor måste sorteras ut före läggning och returneras med angivet partinummer samt beskrivning av felet. Skulle det föreligga några tveksamheter innan monteringen rådgör alltid med oss.

Golvvärme

IdéCollections vinylgolv kan läggas på golv med golvvärme. Golvvärmens skall vara avstängd åtminstone 48 timmar före läggning och en vecka efter läggning och därefter är högsta tillåtna yttemperatur 26° C. För ytterligare information angående läggning av IdéCollections vinylgolv på golvvärme rekommenderas att man rådfrågar sin golvvärme- samt limleverantör.

Vid ytterligare information var vänlig kontakta kundservice på info@idecollection.se